

ZONE4R

Panel zdalnego sterowania

APart

DANE TECHNICZNE

- Wymiary płytki sterującej: 114 x 80 mm
- Odstępy otworów montażowych: 83 mm
- Wymiary otworu montażowego: 70 x 55 x 40 mm
- Przewody połączeniowe: typu CAT5 lub CAT6, o maksymalnej długości do 100 m na strefę
- Płytki sterująca: niewymienna



APart Audio ZONE4R to panel zdalnego sterowania do wielofunkcyjnego, 4-strefowego przedwzmacniacza **ZONE4**.

Panel sterujący umożliwia regulację poziomu głośności muzyki i miksowanego sygnału mikrofonowego oraz wybór źródła sygnału. Czytelny cyfrowy wyświetlacz ułatwia monitorowanie działania urządzenia.

Łatwe do instalacji panele zdalnego sterowania podłącza się do przedwzmacniacza **ZONE4** za pomocą standardowych przewodów typu CAT5 (lub wyższego typu). Można stosować zarówno końcówki połączeniowe typu T-568A jak i T-568B. Maksymalna dopuszczalna długość przewodu typu CAT5 wynosi 100 m na strefę, zależnie od warunków. W zestawie dostarczane są śruby montażowe. Dostępne są obudowy do montażu w ścianie (Nr ref: **BB1**) i na ścianie (Nr ref: **BB1**).

Do pojedynczego przedwzmacniacza **ZONE4** można podłączyć do 8 paneli zdalnego sterowania **ZONE4R** w dowolnej konfiguracji (np. po 2 panele do każdej z 4 stref, 8 paneli do 1 strefy lub w każdej innej kombinacji z użyciem maksymalnie 8 paneli). Można także podłączyć większą ilość paneli **ZONE4R** do jednego przedwzmacniacza **ZONE4**, stosując rozdzielacz sygnału typu RJ45.

Każdy panel zdalnego sterowania posiada swój niepowtarzalny adres sieciowy. Należy pamiętać, iż **ZONE4R** to urządzenie dedykowane do przedwzmacniacza **ZONE4** i nie może służyć do zdalnego sterowania żadnych innych przedwzmacniaczy. Panel **ZONE4R** nie jest także kompatybilny ze standardami sieciowymi i nie można go podłączać do komputera.

Przypisywanie do danej strefy nagłośnienia jest bardzo proste: po jednoczesnym przyciśnięciu i przytrzymaniu przez 5 sekund regulatorów głośności muzyki i sygnału mikrofonowego na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik strefy. Używając przycisków wyboru źródła sygnału można powiązać **ZONE4R** z wybraną strefą. Po 5 sekundach panel zdalnego sterowania będzie gotowy do pracy.

Będąc urządzeniem wyrafinowanym i zarazem przystępnym cenowo, **ZONE4R** posiada wszystkie podstawowe funkcje zdalnego sterowania, jest łatwy do instalacji i użytkowania. W połączeniu z przedwzmacniaczem **ZONE4** spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.